

STRIJKEN

Brandgevaar vermijden

- ✓ laat het toestel nooit aanstaan na het werk of tijdens onderbrekingen
- ✓ zet het toestel tijdens “en” na het werk op een houder die brandbestendig is of rechtopstaand op een stabiele plaats, waar geen gevaar voor omvallen is
- ✓ laat tijdens het strijken het strijkijzer nooit te lang op éénzelfde plaats staan
- ✓ strijk nooit in de buurt van ontvlambare producten
- ✓ pas de strijktemperatuur aan, aan de soort stof die gestreken moet worden



Brandwonden voorkomen

- ✓ kom met de handen nooit te dicht bij het hete deel van het strijkijzer (ijzer)
- ✓ voel nooit met de handen aan het strijk-oppervlak om te zien of het toestel opstaat
- ✓ zorg ervoor dat het strijkijzer niet valt door achter het elektrisch snoer te blijven hangen
- ✓ zorg steeds voor voldoende strijkruimte voor wat de armbewegingen betreft



Ergonomisch werken


- ✓ stel de strijkplank in op de voor jou juiste hoogte (een vuist onder je navel)
- ✓ strijk steeds met een rechte rug
- ✓ voorzie aan- en afvoer van te strijken kledingstukken op dezelfde hoogte als de strijkplank of -tafel
- ✓ zorg voor voldoende verlichting
- ✓ plaats de strikmand op een andere plaats die je uitnodigt tot wat meer beweging



Struikelgevaar

- ✓ de vloer moet net en rein zijn
- ✓ kuis gemorst gedestilleerd water onmiddellijk op
- ✓ het elektrisch snoer mag niet onder de voeten of in de buurt van de voeten liggen



	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART	17/04/2023
	STRIJKEN	Versie 1
		Pagina 2/2

Elektrocutie	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ het elektrisch snoer moet intact zijn, "ook" op de plaats waar het snoer aan het strijkijzer bevestigd is (gebruik geen strijkijzer dat met tap rond het snoer hersteld is) ✓ uittrekken van de stekker uit het stopcontact d.m.v. de stekker zelf! NOOIT aan het snoer trekken 	