

# Algemene instructies Elektrische apparaten

- Deze VIK “algemene instructies elektrische apparaten” bevat instructies voor het veilig gebruik en info van toepassing op alle apparaten die door poets hulpen gebruikt worden in huishoudelijke kringen. In de **specifieke VIKs van de arbeidsmiddelen** vind u die voor de desbetreffende arbeidsmiddelen.
- We geven enkele tips voor gebruik van courante toestellen zoals frietketel, fornuis en oven, reinigen dampkap, mixer stofzuiger, strijkijzer zie afzonderlijke kaart,
- Vraag wanneer nodig bijkomende toelichting aan uw jobcoach.

## Algemene info en instructies

- Informeer bij de klant naar instructies of handleidingen voor gebruik. Bedien nooit een arbeidsmiddel dat u niet of onvoldoende kent. Neem eerst de voorschriften door van de machine en vraag indien nodig uitleg aan uw jobcoach.
- Controleer, alvorens het arbeidsmiddel te gebruiken, de bedieningsorganen, de aanwezigheid en het functioneren van de vereiste beschermingsmiddelen / veiligheidsvoorzieningen. Gebruik het arbeidsmiddel nooit met verwijderde beschermingsvoorzieningen.
- Alle veiligheidsuitrustingen dienen gebruikt te worden op de daarvoor voorziene methode.
- Gebruik het arbeidsmiddel nooit bij een significant defect: bv. beschadigde voedingskabel, bediening stuk, afscherming stuk, ...
- Instellen van het arbeidsmiddel moet altijd volgens de instructies van de constructeur worden uitgevoerd.
- Verwittig uw klant bij elk vastgesteld defect.
- Arbeidsmiddelen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn.
- Het is verboden zelf wijzigingen aan te brengen.
- Zorg steeds voor voldoende verlichting.



## Gevaarlijke situatie

- Bij een gevaarlijke situatie: de stroomtoevoer onderbreken. Verwittig onmiddellijk de jobcoach.



## Orde en netheid

- Houd het arbeidsmiddel uit de buurt van chemische agentia.
- Controleer de werkomgeving alvorens het gebruik van je arbeidsmiddel.
- De werkzone moet worden vrijgehouden van obstakels. Beperk stockage nabij het arbeidsmiddel tot het absolute minimum.
- Gebruik geen overdaad aan verlengkabels. Laat kabels niet zo maar rond slingeren. Zorg dat er niemand over kan struikelen. Leg ze vast indien nodig.
- Werk niet met beschadigde snoeren.
- 



**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dienen functioneel in orde te zijn (vrij van beschadigingen en scheuren, geen stukken afknippen, ...) en hygiënisch.



**Elektriciteit**

- De toegang tot elektrische kasten is uitsluitend toegestaan aan bevoegd personeel (BA4/BA5).
- Elektrische kasten zijn steeds dicht te houden tijdens de normale werking van de machine.
- Controleer regelmatig de voedingskabel (inclusief aansluitingen), bij vaststellen van schade steeds melden aan de klant.
- Indien het toestel ervoor zorgt dat de spanning meermaals wegvalt, mag dit niet meer gebruikt worden.



**Schoonmaak**

- Tijdens het schoonmaken van het arbeidsmiddel mogen de elektrische gedeeltes niet nat gemaakt worden.
- De reinigingsproducten soms irriterend of corrosief. Bescherm uw ogen en huid.
- Tijdens het schoonmaken / ontvetten dienen de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals op de veiligheidsinstructiekaart van het product vermeld staan, te worden gebruikt.
- Gebruik steeds de voorgeschreven reinigingsmiddelen in de juiste dosis.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of in een andere vloeistof.

**Frituurketel**

- Controleer de werking van de thermostaatknop en het verklikkerlampje.
- Bij het frituren van diepgevroren producten: overtollige ijskristallen verwijderen voor het product in het vet wordt gelegd.
- De aangegeven frituurtijden en vettemperatuur respecteren.
- Laat de friteuse niet onbeheerd achter wanneer het toestel aan staat.
- Verplaats de friteuse niet wanneer ze aan staat.
- In geval van brand, **NOOIT** met water blussen. Afdekken met een branddeken of indien er geen branddeken is : met een vochtige doek (geen druipende doek).
- Laat bij het bakken het vet voldoende van de producten en het mandje druipen zodat de omgeving en specifiek de vloer niet bevuild wordt.
- Laat de ongefrituurde producten zachtjes in het vet zakken zodat het vet minder spat.
- Hou de bakjes met gebakken producten niet over de vloer zodat het vet niet op de vloer druipt.
- Na gebruik en pas na volledige afkoeling van de olie het deksel er terug opleggen.
- Nooit warme delen aanraken, enkel de isolerende handvatten en thermostaatknop gebruiken.
- Zet een friteuse steeds op een werkoppervlak en zet ze nooit op een ander toestel (bvb. op een kookplaat)



**Gasfornuis en oven**

- ✓ Zet de dampkap op voor het gebruik.
- ✓ Hou er rekening mee dat de branders, de kookplaten, de opvanglades en de binnenkant van de oven nog lang warm zijn, nadat deze werden uitgeschakeld. Vermijd contact met deze oppervlakken, tenzij u er zeker van bent dat ze voldoende afgekoeld zijn.
- ✓ Zorg steeds voor voldoende vrije ruimte rond het gasfornuis. Gevaar voor uitglijden of struikelen moet ten stelligste vermeden worden.
- ✓ Gebruik handschoenen of pannenlappen om de potten en pannen van de kookplaten of uit de oven te nemen.
- ✓ Wanneer u gasreuk vaststelt: het apparaat uitschakelen. Ook alle andere mogelijke ontstekingsbronnen onmiddellijk uitschakelen. De algemene gaskraan onmiddellijk sluiten. Raam openen, voorzichtig nagaan waar er een lek is. De klant verwittigen. Indien zij de oorzaak niet vinden of kunnen verhelpen, onmiddellijk de installateur waarschuwen.
- ✓ Laat het fornuis / de oven niet aan staan na het werk of tijdens onderbrekingen.
- ✓ Na gebruik en pas na volledige afkoeling van het fornuis het deksel er terug opleggen.
- ✓ Plaats geen materiaal in de oven of op het gasfornuis dat niet hittebestendig is.
- ✓ Voorkom dat handdoeken of ander materiaal in aanraking komen met de vlammen van het gasfornuis: onmiddellijk brand. Vermijd ook contact van brandbaar materiaal met de hete kookplaten: na verloop van tijd zouden ze kunnen beginnen smeulen.
- ✓ Oververhitte vetstoffen en olie kunnen spontaan ontbranden, brandend vet en olie nooit met water blussen!



**Mixer**

- ✓ Wanneer het toestel in werking is: **nooit de inox delen vastnemen.**
- ✓ Werk steeds in de 'veilige' zone. Blijf met de handen op voldoende afstand van het mixmechanisme. Raadpleeg de gebruikshandleiding.
- ✓ Laat je niet afleiden tijdens het gebruik van het toestel.
- ✓ Het toestel niet nodeloos laten draaien.
- ✓ Naar gelang de dikte van het te mixen product, al dan niet met intervallen mixen, dit om het verbranden van de mixer te voorkomen.
- ✓ Steeds de staafmixer schuin van u weg plaatsen, om opspatten van hete vloeistof en brandwonden in de richting van de gebruiker te voorkomen.



**Bij ongeval**

- Arbeidsmiddel stilleggen + onmiddellijk melden bij jobcoach.



**Bij brand**

- Arbeidsmiddel stilleggen.
- Doe een bluspoging indien u daarvoor opgeleid bent en dit realistisch is.
- Verwittig de andere bewoners en de brandbestrijdingsdienst. **Bel de 112**
- De woonst verlaten.

